

吸盤装着 透過タイプ デジタル クロック 温度計



●操作説明

- ①上図のように吸着パッド面からみて、Aボタンを押すと、温度表示の単位が、「°C」と「F」に切り替わる。
- ②Bボタンを押し「分」の時刻調整モードに入る。ここでAボタンを押して「分」を時刻に合わせる。
- ③Bボタンを2度押し、時刻が点滅を始めて、Aボタンを押すと時刻の変更ができる。
- ④時刻が正しく合わせられたらBボタンを押す。コロン「:」が点滅なくなり、通常の1秒毎の強い点滅に変わります。

●電池交換

電池はLR1130を使用して下さい。表示が薄くなりはっきりしなくなった場合は、電池カバーを開けて電池を交換して下さい。

●気温表示

気温の表示範囲は-20°C~50°Cまでで、誤差は1°Cです。